

Colour-Control.net



блок управления цветными DMX прожекторами с веб-сервером

Арт. N: 330.083.0000



Блок Color-Control.net предназначен для создания и управления цветной подсветки бассейна, а также для управления тремя аттракционами. Блок может применяться как расширение к устройству управления бассейном EUROMATIK.net или как самостоятельное устройство.

Блок Color-Control.net является генератором DMX сигнала для интеллектуальных DMX прожекторов. Главным преимуществом блока является простой процесс программирования. Возможно создание 15 программ для управления прожекторами в 10 зонах.

3 аттракциона и генератор DMX сигнала, можно включать кнопками расположенными на краю бассейна или по недельному расписанию, а также установить таймер на продолжительность работы.

Технические данные

Габариты:	220мм х 219мм х 100мм	
Рабочее напряжение:	230В/50Гц	
Потребляемая мощность:	около.10ВА	
Коммутируемая мощность выхода 230В для силовых блоков DMX прожекторов	макс. ЗА (АС1)	
	Аттр. 1: макс. ЗА (230В)	
безпотенциальных выходов	Аттр. 2: макс. ЗА (230В)	
для аттракционов:	Аттр. 3: макс. 3А (230В)	
Класс защиты корпуса:	IP 40	
osf-Bus (osf-информационная шина данных)	RS 485	
Напряжение на кнопках упр. аттракционами	12B	

Содержание

Блок схема устройства Color-Control.net	2
Электрическое подключение	2
DMX Сигнал	4
Основные понятия программирования цветной подсветки	4
Управление с внешней панели управления	5
Редактировать программы	5
Конфигурация аттракционов	6
Подключение к компьютерной сети и интернету	7
Использование osf коммуникационного сервера	7
Web-сервер	8
Заводские установки	10



Блок схема устройства Color-Control.net

Общие указания

Блок управления Color-Control.net сконструирован для безопасной и надежной работы при соблюдении положений настоящей инструкции по эксплуатации. Поэтому перед установкой блока внимательно прочтите это руководство по эксплуатации! Приведенные в нем указания по монтажу и эксплуатации должны выполняться в точности. При соблюдении этих условий блок управления Color-Control.net будет безупречно работать в течение многих лет.

Монтаж:

Корпус необходимо вертикально и прочно закрепить на массивной стене с достаточной несущей способностью. Место расположения должно быть защищено от пыли и воды, чтобы гарантировать безупречную работу устройства. Окружающая температура может находиться в пределах от-0 ° C до + 50 ° C и по возможности должна была постоянной. Относительная влажность в месте размещения не должна превышать 95%, нельзя допускать образования конденсата. Избегать прямого попадания на устройство теплового и солнечного излучения.

Электрическое подключение

Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. Электропитание к блоку должно подводиться через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3 мм, и через устройство защитного отключения (УЗО), которое срабатывает при возникновении утечки тока на землю (Ток утечки $I_{yr} \leq 30$ мА). Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор. Электрическое подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.

Внимание: Низковольтные кабеля нельзя укладывать в один кабельный канал вместе с силовыми кабелями. Принципиально избегать прокладки проводов с низким напряжением в непосредственной близости от линий электропередачи.



osf-Bus (RS-485). Подключение к внешней панели управления NET

Информационная шина osf-Bus предназначена для обмена данными между устройствами производства osf. В основе лежит электрический стандарт связи RS-485. Для удобства соединения нескольких osf устройств, в блоке имеются 2 одинаковые пары клемм osf-Bus.

Для соединений к порту osf-Bus (RS-485) необходимо использовать экранированную витую пару (Twisted Pair) с сечением провода минимум 0,22 мм². (например Li2YCY(TP) 2 x 0,22 mm²). Экранирование служит для улучшения электромагнитной помехоустойчивости. Длина кабеля не должна превышать 1200м.

Внимание: Необходимо соблюдать правильную полярность соединения. Клеммы D+ и Dустройства должны соединяться с соответствующими клеммами остальных устройств. Неправильная полярность соединения не приводит к физической поломке устройств, но связи между устройствами не будет. Изменение полярности подключения производить лишь после обесточивания всех устройств подключенных к одной линии.

Линии низкого напряжения не разрешено прокладывать вблизи с силовыми линиями и совместно в одном кабельном канале.

Внимание: К шине данных osf-bus могут подключаться несколько устройств одновременно. Поэтому, по правилам стандарта RS-485, информационный кабель (витая пара) должны прокладываться от одного устройства к другому последовательно. Возможные ответвления не должны превышать 0,3 м.



Пожалуйста, соблюдайте инструкции по монтажу блока Euromatik.net и внешней панели управления NET.

Разъем LAN

Блок управления Color-Control.net имеет разъем LAN (Ethernet, RJ45), что позволяет совместно со встроенным веб-сервером легко реализовать удаленное управление через интернет. Более подробно смотри раздел «Подключение к компьютерной сети и интернету».

Подключение DMX прожекторов

Блок Color-control.net генерирует гальванически развязанный DMX-сигнал для управления DMX прожекторами. В электрической основе DMX сигнала лежит стандарт RS-485. Для соединений необходимо использовать экранированную витую пару (Twisted Pair) с сечением провода минимум 0,22 мм². (например Li2YCY(TP) 2 x 0,22 mm²). Экранирование служит для улучшения электромагнитной помехоустойчивости. Длина кабеля не должна превышать 1200м.

Внимание: Необходимо соблюдать правильную полярность соединений. При подключении кабеля для DMX-сигнала соблюдайте инструкцию на соответствующий блок управления



DMX Сигнал

DMX сигнал широко распространен в системах управления световыми шоу, также очень популярен в системах цветовой подсветки бассейна. Многие производители подводных RGB прожекторов поддерживают DMX сигнал для управления цветом и яркостью прожектора.

Электронный блок Color-control.net выдает сигнал в формате DMX для 10 зон. Зоны можно содержать 3 или 4 канала что позволяет управление RGB или RGBW прожекторами. Каждый канал содержит информацию о яркости соответствующего цвета.

Установка адреса на блоке управления прожектором

Все устройства управляемые DMX сигналом должны иметь возможность установки адреса, по которым в устройство будет поступать информация. Так, например первый RGB прожектор должен иметь адрес 1, и он будет реагировать на первые 3 канала из DMX-сигнала, если прожектор RGBW, то он будет реагировать на первые 4 канала DMX-сигнала. Вторая зона начинается с адреса 4 если выбранны RGB прожектора и с адреса 5 если на зону выделено 4 канала для управления RGBW прожекторами и т.д. Смотри меню «конфигурация DMX»

Адрес одной и той же зоны можно установить на нескольких прожекторах, в этом случае они будут работать одинаково.

Основные понятия программирования цветной подсветки

Блок Color-Control.net используется для создания ярких светодинамичных эффектов освещения бассейна. Интуитивно-понятная структура меню делает простым и легким процесс создания красочного шоу.

Базовым понятием в создании светового шоу является сцена. Сцена – это статическая цветовая картинка, образованная RGB прожекторами. Последовательность цветовых сцен и переходов между ними записанных и воспроизводимых в определенном порядке с заданными временными параметрами представляет собой **программу**.

Блок управления подсветкой бассейна Color-Control.net позволяет Вам записать до 15 программ. Каждая программа содержит 6 сцен и плавные переходы между ними.



Каждая программа имеет свою длительность статических сцен и время плавного перехода между ними, что определяет время прохождения программы. Кроме того для каждой программы можно установить количество повторений с последующим переходом на другую программу, что позволяет создавать сложные программные конструкции, состоящие из нескольких программ с разными скоростями и эффектами.

Настройка и конфигурация

Конфигурация и настройки блока Color-Control.net можно производить с внешней сенсорной панели управления Touch, или через встроенный веб-сервер с любого компьютера или мобильного устройства с доступом к компьютеной сети.

Управление с внешней панели управления

Смотрите также инструкцию к внешней панели управления Touch



Время смены сцен

Суммарное время состоящее из продолжительности статических сцен текущей программы (цветопаузы) и продолжительности динамических переходов между сценами (цветопереход). Изменение этой величины влияют лишь на текущую программу и не сохраняются.

Редактирование выбранной программы.

В этом меню можно редактировать цветовые программы. Предварительно выбрав программу для редактирования.

прог. пользователя			
			-
400%	0%	0%	
Время сме	их ны сцен		
55 70+30=10	55 10sek.	XU loop	

— Номер выбранной программы и зоны для редактирования. Нажатие на номер программы перебирает зоны программирования, если зона не указана то все зоны редактируются одинаково.

Сцены программы. Белым квадратом выделена текущая сцена для редактирования. Количество сцен можно изменять от 1 до 6.

- Ручной ввод цвета сцены

-Поля ввода RGB параметров цвета сцены.

— Кнопки для установки длительности паузы и переходов, а также количество повторений программы после чего произойдет переход на программу «next».

Color control установки			
Длительность Включения	X		
Расписание работы 🕓			
Служебные функции			
Конфигурация аттракционов			
Конфигурация DMX RGB			
Заводские установки			
0 color-control.net			
📰 🔠 KC Color-Control			

Меню управления Color-Control.net

Длительность включения аттракциона

В меню длительность включения аттракциона можно установить время работы аттракциона после его включения вручную. Аттракцион, включенный вручную, будет выключен через установленное время или повторным нажатием управляющей кнопки. Чтобы отключить таймер на работу аттракциона достаточно ввести длительность 0 минут. Заводская установка: 10 минут



Расписание работы аттракциона

В этом меню можно установить расписание работы аттракциона на неделю. Возможен ввод 10 независимых циклов включения. В каждом цикле необходимо ввести определенный день недели или ввести рабочий день, выходной день или ежедневно.



Время 00:00 введенное в поле время выключения означает конец дня (24:00).

Разрешено вводить лишь время выключения аттракциона, при этом аттракцион, возможно включенный вручную, будет выключаться в назначенное время.

Заводская установка: Расписание работы отсутствует (-)



Конфигурация аттракционов

Здесь можно указать о наличие аттракциона. Отсутствующий аттракцион не отображается на экранах управления и настроек.

Здесь можно определить название аттракциона выбрав для него картинку.

Также здесь можно задать цветовую программу которая будет включатся параллельно с работой этого аттракциона. Эта программа будет работать пока не выключится аттракцион или не будет включена другая программа.



Конфигурация DMX

Здесь можно указать количество DMX каталов на зону, это позволяет управлять как RGB прожекторами так и RGBW с дополнительным белым цветом. Блок Color-Control.net может управлять 10 зонами независимо. Для реализации сложной цветовой композиции состоящей из нескольких DMX прожекторов светящихся различным цветом необходимо настроить различные прожектора на различные зоны и соответсвенно задать кажной зоне различные программы. При

необходимости о наличие аттракциона. Отсутствующий аттракцион не отображается на экранах управления и настроек.

O Color-Control.net

На этой странице отображен IP адрес и NetBIOS имя устройства, которые нужны для доступа к блоку Color-Control.net из локальной компьютерной сети.

Здесь отображен идентификационный номер устройства (DEVICE ID) для удаленного доступа к устройству через интернет с помощью osf коммуникационного сервера.

Также здесь отображен серийный номер устройства, версия и дата программы панели управления.



Подключение к компьютерной сети и интернету

Блок управления подсветкой бассейна Color-Control.net располагает LAN разъемом (RJ-45, Ethernet) и поддерживает протокол Ethernet, со скоростью до 100 Мб/сек.

Ниже приведена типичная схема подключения блока в компьютерную сеть, которая позволяет получить доступ к параметрам устройства, как из локальной сети, так и через глобальную сеть интернет.





Для соединений необходимо использовать стандартный Ethernet сетевой кабель. Имеющееся соединение позволяет получить удаленный доступ к устройству в рамках локальной сети (смотри рисунок выше).

Для доступа из сети необходимо в интернет-браузере набрать IP-адрес или NetBIOS имя устройства Color-Control.net.

Заводская установка IP-адреса: 192.168.123.165, а NetBIOS имя http://color.

Текущий IP-адрес и NetBIOS имя можно посмотреть в сервис меню «o Color-Control.net» на внешней панеле управления.

Если компьютерная сеть имеет выход в интернет и разрешен доступ через osf коммуникационный сервер, то можно легко организовать удаленный доступ к устройству из любой точки мира через интернет.

Использование osf коммуникационного сервера

Osf Коммуникационный сервер позволяет получить интернет доступ к блоку управления подсветкой по принципу включай и работай. Блок Color-Control.net непрерывно поддерживает связь с коммуникационным сервером по следующему адресу http://devices.osf.de/.

Солткоls Удаленное упра	вление устройствами
	ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ OSF
Вход	
Имя пользователя	
пароль	
войти 🛛 Запомнить меня	
Забыли пароль?	

При первом посещении необходимо провести регистрацию и тем самым создав учетную запись (аккаунт). Во время регистрации необходимо назначить имя пользователя, ввести электронный адрес и пароль доступа к аккаунту.

Ser.No.:0 D: xxxxxx IP: 192.168.123.165 MAC: 00:50:c2:ee:0a:00

Для получения удаленного доступа к устройству необходимо в свой профиль ввести идентификационный номер DEV.ID и обновить профиль. Номер можно посмотреть на этикетке приклеенной к корпусу устройства.

	Удаленное управление устройствами		
	выход ОБЗОР УСТРОЙСТВ	ПРОФИЛЬ	OSF
Профиль			
Список устройств			
Ваши устройства	XXXXXX		
Новое устройство			

После этого, устройство появится в обзоре устройства и может эксплуатироваться через коммуникационный сервер.

В профиле можно задавать множество osf устройств нуждающихся в удаленном контроле и диспетчеризации, все они будут отображены на странице обзор устройств. Для доступа к конкретному устройству нажмите на соответствующий экран, и в новом окне браузера откроется веб-страница интересующего устройства.

Для удаления устройства их списка устройств достаточно стереть его идентификационный номер из профиля и нажать кнопку обновить.

Web-сервер

Веб-сервер всегда входит в состав блока управления подсветкой бассейна. Веб-сервер создает HTML страницы сайта блока Color-Control.net и по запросу пересылает их на интернетбраузеры компьютеров.

Встроенный веб-сервер позволяет управление и контроль над цветной подсветкой и над аттракционами с любого компьютера или смартфона. Благодаря новому osf коммуникационному серверу доступ из любой точки мира реализуется элементарно просто. Веб-сервер имеет 3 уровня доступа обзорная страница, PIN пользователя и служебный PIN.

IFI Color-Control.net Cmp. 9 (10)



Внимание: страницы веб-сервера находятся на SD-карте, и поэтому при отсутствии SD-карты веб-сервер выдает лишь одну страницу с текущим состоянием аттракционов «COLOR CONTROL.net COLOR=0, ID1=0, ID2=0, ID3=0»

Страница меню веб-сервера

Лишь после успешного ввода PIN кода, появляется возможность перейти в меню настроек.

Здесь пункты меню соответствуют аналогичным пунктам из меню описанного для внешней панели управления (смотри выше).

Протокол событий

Три последних месячных файла протокола событий находящихся на SD-карте доступны через меню «протокол событий». Стрелками в верхней строке переключают протоколы текущего месяца, прошлого месяца и позапрошлого месяца.

Установки для LAN сети

В этом меню расположены параметры для работы устройства через локальную сеть LAN.

6	Установки для LAN-сети				
Сетевое	е имя устро	йства	osf-	Color-Control.ne	et (Nr.66)
Интерне	ет соединен	ние через к	оммуникац. се	ервер	Да
۲>	\frown	_			
esc	home	menu			

Сетевое имя устройства: Здесь можно ввести индивидуальное имя для блока управления подсветкой, которое будет отображаться в заголовке интернет браузера и на обзорной странице коммуникационного сервера. Это название используется в строке «тема» электронного письма содержащее информационное сообщение. Интернет соединение через коммуникационный сервер: Здесь можно запретить соединение блока Color-Control.net с

osf-коммуникационным сервером. (devices.osf.de)

На следующей странице: В строке IP-адрес автоматически можно включить DHCP-сервер, который позволяет получать IP-адрес автоматически. Внимание: переключение этого параметра приводит к обрыву связи.

Важные установки можно произвести лишь если ввести PIN сервисной службы. На последнем экране служебных функций можно изменить PIN пользователя и служебный PIN.

	Служебные функции			
	изменить PIN пользователя			
	изменить сервисный PIN			
<∠	home			



Предохранители:

На силовой плате расположены следующие предохранители:

Предохранитель 0,25A _____ защищает всю электронную часть блока Color-Control.net

Предохранитель 3,15A защищает подключенный к клеммам U1 и N силовой блок DMX-прожекторов.



Заводские установки

Сброс всех параметров на заводские установки делается нажатием и удерживанием в течении 3 секунд кнопки "RESET" расположенной рядом с LAN разъемом.

Ниже изложены заводские установки для важных параметров, необходимых для успешного соединения устройства в компьютерную сеть:

IP-адрес автоматически (DHCP Server) – да.

Автоматическое интернет время – да.

Часовой пояс – GMT +1. (Центральная Европа). Для корректной работы необходимо вручную установить необходимый часовой пояс.

PIN пользователя – 1234 PIN сервисной службы – 5678

Сброс на заводские установки не сбрасывает статистическую информацию о часах наработки, Все протоколы работы остаются также без изменений.

Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений

30.01.2018