инструкция по эксплуатации SmartPool lite

комплексная автоматизация системы водоподготовки частного бассейна



Уважаемый пользователь!

Данная инструкция содержит информацию по монтажу, настройке и эксплуатации Комплексной автоматизации системы водоподготовки бассейна "SmartPool lite". Перед началом использования оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством.

Данная модель предназначена для использования в частных бассейнах. Используйте её только по назначению. Эксплуатируйте оборудование в соответствии с рекомендациями и требованиями безопасности.

Мы постоянно работаем над улучшением качественных и эксплуатационных характеристик нашего продукта, поэтому оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в программное обеспечение, конструкцию, комплектацию, технологию изготовления оборудования.

Благодарим Bac за выбор продукции SmartPool!



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ	5
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ	5
1.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
1.3 ОПИСАНИЕ	5
2 МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7
2.1 MOHTAX	
2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7
2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА	7
2.3.1 Подключение к локальной сети	7
2.3.2 Удалённый доступ к локальной сети	7
З НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА	
3.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.	
3.1.1 Контур рН	
3111Экран управления рН	10
3112 Калибровка датчика рН	10
312 Контур дезинфектора	11
3121 Экран управления дезинфектором по датчику ОВП	
3122 Экран управления дезинфектором по датчику своболного хлора*	
3123 Кадибровка датчика ОВП	
3124 Калибровка датчика свободного хдора*	
313 Контур температуры	
3131 Экран управления температурой	14
3137 Кадибровка датчика температуры	
3 2 СОСТОЯНИЕ	
321 Сброс оцибок	
3 3 ТРЕНЛЫ	
34 СОБЫТИЯ	
3.5.0.1.ИРЕКИ	
3.6 НАСТРОЙКИ	17
3.6.1 Hacoch	
3.6.2 Фильтры	10
3.6.2 1 Ришой привол	10
3622 Дртоматический привод	19
3.6.2.2 Автоматический привод	
3.6.3.1 Harper	
3.6.3.2 Пагрев с регулирующим клананом	
3.6.5. Перинфектор	22 22
	24 25
3.6.7 Ультрафиолет	25 ວຣ
3.6.8 Полеветка	25 ວຣ
3.6.9 Koarvaaut*	20
3.6.10 Δльгицил*	20 77
3.6.11 Система	27 ວຊ



4 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	29
5 РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
6 ГАРАНТИЯ	32
7 МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
7.1 Схема №1 — Технологическая схема	
7.2 Схема №2 — Схема внешних подключений	35
7.3 Схема №3 — Схема монтажа датчика давления	
7.4 Схема №4 — Схема монтажа датчика температуры	
7.5 Схема №5 — Схема монтажа узла впрыска химических реагентов	40



1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

"SmartPool lite" — универсальное решение комплексной автоматизации системы водоподготовки частного бассейна. Заменяет отдельные блоки автоматики, обеспечивая централизованный контроль и управление всем технологическим оборудованием водоподготовки.

Управление осуществляется специально разработанным программным обеспечением. позволяющим значительно расширить функционал заменяемых устройств, полностью автоматизировать работу оборудования, соответствовать современным требованиям по диспетчеризации и безопасности.

"SmartPool lite" одинаково хорошо подходит как для комплектации нового бассейна, так и для модернизации существующей системы водоподготовки.

1.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовый комплект поставки "SmartPool lite" входит:

- шкаф автоматизации (700х500х200мм) с сенсорным дисплеем 7" 1 шт.;
- панель для измерения pH/Rx (700х400х70мм) в комплекте с датчиками 1 комплект;
- насос-дозатор гипохлорита натрия 1 шт.;
- насос-дозатор раствора кислоты 1 шт.;
- штанга забора химреагента с датчиком уровня 2 шт.;
- датчик уровня воды (поплавковый) в переливной емкости/скиммере 1 шт.;
- датчик давления воды (0-6 бар) 1 шт.;
- датчик температуры (РТ1000) 1 шт.
- калибровочные растворы (pH 7, pH 9, Rx 650) 1 компл.

В качестве опции возможно комплектация "SmartPool lite" датчиком свободного хлора "Cl free"*, насосом-дозатором коагулянта*, насосом-дозатором альгицида^{*1}.

1.3 ОПИСАНИЕ

"SmartPool lite" является современной заменой традиционной блочной автоматизации, состоящей из силового электрического щита и отдельных блоков управления. К "SmartPool lite" подключается всё исполнительное оборудование, а функционал заменяемых блоков управления реализован на программном уровне. Это позволяет кардинально расширить возможности управления и гарантировать надлежащую совместную работу оборудования.

"SmartPool lite" обеспечивает:

1) для циркуляционных насосов — электрическое подключение до 2-х насосов до 2,2 кВт / 230 В каждый; настраиваемые периоды работы в течение суток; автоматическую ротация в зависимости от выработки моторесурса; автоматический запуск резервного насоса при отказе рабочего; защиту от "сухого хода"; защиту от превышения давления.

2) для фильтров — полуавтоматическую промывку при ручных вентилях; автоматическую промывку по расписанию, давлению или команде с панели управления при подключение до 2-х автоматических вентилей ("IML", арт. PS-6501/PS-6500);

3) для нагрева воды — электрическое подключение насоса теплоносителя, электромагнитного, шарового или регулирующего клапана (для нагрева воды), управляющий сигнал для чиллера (для охлаждения).

4) для дозирования химических реагентов — измерение и поддержание значений водородного показателя (pH) и окислительно-восстановительного потенциала (Rx); контроль уровня в емкостях хранения химреагентов; пропорционально-интегральный режим дозирования; защиту от дозирования дезинфектора при превышении аварийного значения водородного показателя; защиту от передозирования по времени.

5

¹ Здесь и далее звёздочкой (*) отмечено оборудование, поставляемое опционально.



Опционально: измерение и поддержание уровня свободного хлора; дозирование коагулянта с заданной концентрацией; дозирование альгицида с заданным объёмом.

5) для контроля уровня воды — поддержание рабочего уровня воды в переливной ёмкости или скиммере; электрическое подключение электромагнитного и/или шарового клапана подпитки; защита по времени подпитки.

6) для мониторинга и удалённого доступа — схематическое отображение текущего состояния системы; графическое отображение данных о работе системы и параметрах воды; протоколирование в электронном журнале происходящих в системе событий, информирование о текущих авариях; дублирование экрана панели управления на любом устройстве внутри локальной сети; интеграцию в систему "Умный дом" по протоколу MODBUS TCP.

7) для управления подсветкой — электрическое подключение понижающих трансформаторов или блоков питания суммарной мощностью до 1,2 кВт / 230 В; управление работой по расписанию и/или от внешнего управляющего сигнала.

8) для дополнительной дезинфекции — электрическое подключение установки УФобеззараживания мощностью до 1,2 кВт / 230 В.



2 МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.1 МОНТАЖ

Для правильной работы комплексной автоматизации "SmartPool lite" монтаж технологического оборудования водоподготовки и установку контрольно-измерительных приборов необходимо выполнить в соответствии с рекомендуемой принципиальной схемой и рекомендациями по монтажу отдельных устройств и узлов (см. п. 7 Монтажные схемы, Схема № 1-5).

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электроподключение технологического оборудования к Шкафу автоматизации "SmartPool lite" должно производиться квалифицированным специалистом по электромонтажным работам.

Силовые кабели подводятся сечением и количеством жил соответствующим Схеме внешних подключений (см. п. 7 Монтажные схемы, Схема № 7). Подключение кабелей осуществляется через нижнюю стенку шкафа.

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА

Подключение Шкафа автоматизации "SmartPool lite" к сети должно производиться квалифицированным IT-специалистом.

2.3.1 Подключение к локальной сети

Комплексная автоматизация "SmartPool lite" подключается к локальной сети TCP/IP и является DHCP-клиентом. Подключение к локальной сети осуществляется через стандартный разъём 8P8C порта "Eth2" роутера. После получения IP-адреса от DHCP-сервера, "SmartPool lite" становится доступным в этой локальной сети по протоколу VNC и MODBUS TCP. На устройствах, с которых предполагается удалённое управление, необходимо установить любую из доступных программ VNC-клиента (TCP-порт 5900) или настроить систему диспетчеризации MODBUS TCP (TCP-порт 502).

2.3.2 Удалённый доступ к локальной сети

Для получения удалённого доступа к комплексной автоматизации "SmartPool lite" через Интернет, необходимо организовать доступ к вашей локальной сети. Для организации доступа к вашей локальной сети обратитесь к вашему сетевому администратору.



З НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ И РАБОТА

Настройки параметров и управление работой технологического оборудования осуществляется с помощью сенсорной панели управления.

Содержимое панели управления условно поделено на три блока:

РООL СИСТЕМА 04/02/2021 01:45

1) Верхний — содержит информацию о названии бассейна, текущем уровне доступа, дату и время. Блок отображается на всех экранах.



2) Центральный — в блоке отображается содержимое экрана, выбранного пользователем.



3) Нижний — служит для быстрого перехода между шестью основными экранами: "ГЛАВНЫЙ", "СОСТОЯНИЕ", "ТРЕНДЫ", "СОБЫТИЯ", "ОШИБКИ" и "НАСТРОЙКИ". Блок отображается на всех экранах.



В целях обеспечения безопасности в системе предусмотрено 4 уровня доступа:

1) "базовый". Доступна навигация по экранам, смена уставок, сброс ошибок. Не требует ввода пароля.

2) "калибровка". То же, что уровень "базовый", плюс доступ к калибровке датчиков pH/Rx/Cl free*/T. Пароль — "1111111111".



3) "настройки". То же, что уровень "калибровка", плюс доступ к настройкам всех контуров из экрана "НАСТРОЙКИ". Пароль — "222222222".

4) "система". То же, что уровень "настройки", плюс доступ к конфигурации системы под конкретную схему водоподготовки объекта. Пароль — "3333333333".

3.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Главный экран предназначен для быстрого ознакомления с основными показателями качества воды, управления работой, смены уставок и калибровки датчиков pH/Rx/Cl free*/T.



На экране в виде "плиток" отображается информация о работе трёх контуров контроля параметров воды: водородного показателя (pH), дезинфектора (Rx/Cl free*) и температуры (T). Переход на экран управления контуром осуществляется при нажатии на "плитку" с его названием.

3.1.1 Контур рН



В левом верхнем углу "плитки" отображается название контура — "pH", в правом верхнем углу — уставка, в центре — фактическое значение, в левом нижнем углу — процент производительности насоса-дозатора. При выходе фактического значения за аварийные, цвет значения становится красным.



3.1.1.1 Экран управления рН

	POOL		настройки	04/0	02/2021 02:0
	рН				
режим работы автомат	c				
уставка pH: желаемая вел	ичина рН воды	7.200			
				*	калибровка
		de .	Ø	Å	калибровка

"режим работы" — выбор режима работы контура. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" контур работает в автоматическом режиме.

"уставка pH" — при нажатии на уставку появляется окно ввода значения. Минимальное значение уставки "pH" — 7.00, максимальное — 7.60. Нижнее аварийное значение — 6.80, верхнее аварийное значение — 7.80.

"калибровка" — запуск процесса калибровки датчика.

3.1.1.2 Калибровка датчика рН



Для калибровки датчика нажмите на "плитку" "калибровка", введите пароль и следуйте интерактивной инструкции. Калибровка датчика "pH" осуществляется по двум точкам с помощью калибровочных растворов pH 7.00 и pH 9.00.

ВНИМАНИЕ! Калибровку датчика рН необходимо выполнять не реже 1 раза в месяц.



3.1.2 Контур дезинфектора

Дозирование дезинфектора осуществляется по уставке окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, "RedOx", "Rx"), а при наличии в комплектации датчика свободного хлора "Cl free"* — по уставке свободного хлора.



В левом верхнем углу "плитки" отображается название контура — "RedOx" или "Cl", в правом верхнем углу — уставка, в центре — фактическое значение, в левом нижнем углу — процент производительности насоса-дозатора, в правом нижнем углу — фактическое значение RedOx (при наличии датчика "Cl free"*). При выходе фактического значения за аварийные, цвет значения становится красным.

3.1.2.1 Экран управления дезинфектором по датчику ОВП



"режим работы" — выбор режима работы контура. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" контур работает в автоматическом режиме.

"уставка ОВП воды" — при нажатии на уставку появляется окно ввода значения. Минимальное значение уставки — 600 мВ, максимальное — 800 мВ. Нижнее аварийное значение — 600 мВ, верхнее аварийное значение — 850 мВ.

"калибровка датчика ОВП" — запуск процесса калибровки датчика.



кали датчи	ібровка ка хлора

3.1.2.2 Экран управления дезинфектором по датчику свободного хлора*

"режим работы" — выбор режима работы контура. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" контур работает в автоматическом режиме.

"уставка хлора" — при нажатии на уставку появляется окно ввода значения. Минимальное значение уставки — 0.10 мг/л., максимальное — 1.00 мг/л. Нижнее аварийное значение — 0.05 мг/л., верхнее аварийное значение — 1.20 мг/л.

"калибровка датчика хлора" — запуск процесса калибровки датчика свободного хлора.

"калибровка датчика ОВП" — запуск процесса калибровки датчика ОВП.



3.1.2.3 Калибровка датчика ОВП

Для калибровки датчика ОВП нажмите на "плитку" "калибровка датчика ОВП", введите пароль и следуйте интерактивной инструкции. Калибровка датчика окислительно-восстановительного потенциала производится с помощью калибровочного раствора 650 мВ.

ВНИМАНИЕ! Калибровку датчика ОВП необходимо выполнять не реже 1 раза в месяц.



3.1.2.4 Калибровка датчика свободного хлора*

0.214	POOL		калибровка	(04/02/2021	02:1
режим работь автомат уставка хлора	калиб "мд.	ровка датчика 0.33	хлора 3	\times		
желаемая кон	ицентраци Введите После з	е показание фотомет отого нажмите "далее"	pa. ".			

Для калибровки датчика хлора нажмите на "плитку" "калибровка датчика хлора", введите пароль и следуйте интерактивной инструкции. Калибровка датчика хлора производится по значению, измеренному с помощью фотометра.

Необходимые условия калибровки датчика свободного хлора:

- 1) Концентрация свободного хлора в чаше бассейна не менее 0.4 мг/л.;
- 2) Уровень рН 7.2-7.4;
- 3) Наличие протока в измерительной ячейке;

4) Отбор воды для фотометра осуществлять из крана отбора проб на панели измерения pH/Rx/Cl free*.

ВНИМАНИЕ! Калибровку датчика хлора необходимо выполнять не реже 1 раза в месяц.

3.1.3 Контур температуры



В левом верхнем углу "плитки" отображается название контура — "Т", в правом верхнем углу — уставка, в центре — фактическое значение, в левом нижнем углу — процент открытия клапана. При выходе фактического значения за аварийные, цвет значения становится красным.



3.1.3.1 Экран управления температурой

	POOL			04/0	02/2021 02:2
темпе	ература				
режим работы автомат	II.				
уставка темпер желаемая вели	р <mark>атуры, °C:</mark> ичина температуры,	_{°C} 27.50			
				*	калибровка
		4	Q	<u></u>	калибровка

"режим работы" — выбор режима работы контура. В режиме "выключен" открытие клапана заблокировано. В режиме "автомат" контур работает в автоматическом режиме.

"уставка температуры, °C" — при нажатии на уставку появляется окно ввода значения. Минимальное значение уставки температуры — 5.00 °C, максимальное — 40.00 °C.

"калибровка" - запуск процесса калибровки датчика.



3.1.3.2 Калибровка датчика температуры

Для калибровки датчика нажмите на "плитку" "калибровка", введите пароль и следуйте интерактивной инструкции. Калибровка датчика температуры осуществляется по значению, измеренному в чаше бассейна.



3.2 СОСТОЯНИЕ

Схематическое отображение текущего состояния системы водоподготовки на мнемосхеме.



Серым цветом отображается принудительно выключенное оборудование.

Белым цветом отображается включённое, но не активное в настоящий момент оборудование.

Зелёным цветом отображается оборудование, работающее в настоящий момент.

Жёлтым цветом отображаются параметры или оборудование, требующие внимания, но работа которого не заблокирована.

Красным цветом отображаются параметры или оборудование в аварийном состоянии, работа которого заблокирована и требует сброса ошибки или устранения причины аварийного состояния.

3.2.1 Сброс ошибок

При нажатии на отображаемые параметры или схематичное изображение оборудования появляется окно с дополнительной информацией.



При наличии ошибок, которые можно сбросить, появляется кнопка "сброс ошибки". Для сброса ошибки необходимо нажать и удерживать кнопку "сброс ошибки" в течение 3 секунд.

ВНИМАНИЕ! Перед сбросом ошибки установите причину её возникновения.



3.3 ТРЕНДЫ

Визуализация исторических данных работы контуров. Простой, но эффективный инструмент анализа работы, поиска, устранения и предупреждения отклонений от правильной работы системы.



Тонкими штриховыми линиями отображаются уставки параметров. Тонкими сплошными линиями отображаются производительности насосов-дозаторов и процент открытия клапана теплоносителя. Широкими сплошными линиями отображаются значения параметров (pH, OBП, свободный хлор, давление, температура, проток через измерительную ячейку).

При нажатии на "плитку" с названием параметра, скрывается/показывается соответствующий график. При нажатии на область с графиками, в ней рисуется вертикальная синяя линия, показывающая выбранный момент времени в сутках, а в "плитках" отображаются значения параметров на этот момент времени. При нажатии на дату появляется выпадающий список для выбора дня, за который нужно посмотреть данные.

3.4 СОБЫТИЯ

В процессе эксплуатации, в журнале событий регистрируются и хранятся все события, происходящие в системе — изменения настроек пользователем, предупреждения, аварийные ситуации, блокирование или возобновление работы оборудования.

	POOL			05/02	2/2021 11:45
03/02/21 06:54:	42 Выключен тепл	ообменник			03/02/21 🔻
03/02/21 06:36:4	41 Включён тепло	обменник			
03/02/21 06:33:3	36 Закрылся клапа	ан подпитки			BCF
03/02/21 06:32:2	27 Открылся клапа	ан подпитки			
03/02/21 06:30:	17 Включена устан	овка УФ-обеззараж	кивания		НАСОСЫ
03/02/21 06:30:	07 Включён насос	H2			фильтры
03/02/21 06:29:2	26 Выключена уста	ановка УФ-обеззара	живания		
03/02/21 06:29:2	25 Выключен насо	cH1			ТЕМПЕРА-
					Дозимо- вание уровень подсветка уф Система
п главный	состояние	тренды	События	! ошибки	ф настройки

Для удобства, события в журнале могут быть отфильтрованы по группам: "НАСОСЫ", "ФИЛЬТРЫ", "ТЕМПЕРАТУРА", "ДОЗИРОВАНИЕ", "УРОВЕНЬ", "ПОДСВЕТКА", "УФ", "СИСТЕМА".



3.5 ОШИБКИ

Список текущих ошибок системы водоподготовки.

	POOL			05/02	2/2021	18:38	
05/02/21 18:36:38	3 Превышено вре	мя непрерывной под	дпитки				
05/02/21 18:36:38	В Нет связи с прес	образователем рН/	Rx/CI				
05/02/21 18:36:38	В Нет связи с бло	ком управления вен	гильной группы				
05/02/21 18:36:38	3 Обрыв цепи дат	гчика давления					
05/02/21 18:36:38	3 Сработал авт. в	работал авт. выключатель насоса Н2					
05/02/21 18:36:38	Выключен авт. в	ыключатель насоса	H2				
05/02/21 18:36:38	3 Сработал авт. в	ыключатель насоса	H1				
05/02/21 18:36:38	Выключен авт. в	ыключатель насоса	iH1				
05/02/21 18:36:3	 Ошибка реле ко 	онтроля фаз					
A		4-	10 00 5		0) Maria	
Плавным	состояние	гренды	сооытия	ОШИОКИ	настро	MIKN	

После сброса или устранения причины ошибки сообщение пропадает.

ВНИМАНИЕ! Обязательно устраняйте возникающие ошибки системы.

3.6 НАСТРОЙКИ

Экран "НАСТРОЙКИ" позволяет перейти к расширенным настройкам всех контуров системы. Для входа в "НАСТРОЙКИ" необходимо ввести пароль.

	POOL	-				05/02/202	21 18:39
насос	ы	¢	оильтры	температ	ура	уров	ень
рН	pН		винфектор	коагуля	нт	альги	цид
ультрафи	юлет	пс	одсветка			сист	ема
П главный	состоя	яние	тренды	События	оши	бки	Ф настройки



3.6.1 Насосы

	C	e iap:	кса 2: минимальное допустимое давление для 1 насоса, бар:		жим работы насоса 2: гомат			режим р автомат			
										работы:	график
1 11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03	01-02	00-01
3 23-00	22-23	21-22	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17	15-16	14-15	13-14	12-13
3	22-23	21-22	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17	15-16	14-15	13-14	2-13

"режим работы насоса 1/2" — выбор режима работы насоса. В режиме "выключен" работа насоса заблокирована. В режиме "автомат" насос работает в автоматическом режиме. При наличии в системе двух насосов, один будет рабочим, второй - резервным. При каждом запуске системой выбирается насос с наименьшим моторесурсом. Для избежания "закисания" вала двигателя, при непрерывной работе в течении 84 часов происходит принудительная смена рабочего насоса.

"минимально допустимое давление, бар" — задаётся нижний порог давления в системе водоподготовки. При давлении меньшим, чем минимально допустимое, формируется ошибка рабочего насоса и запускается резервный насос. Минимальное значение — 0.10 бар, максимальное — 2.00 бар.

"максимально допустимое давление, бар" — задаётся верхний предел давления в системе водоподготовки. При превышении максимально допустимого давления, формируется ошибка обоих насосов и резервный насос не запускается. Минимальное значение — 0.50 бар, максимальное — 2.50 бар.

"график работы" — задание суточного графика работы насоса с шагом один час. Малое количество часов работы насоса в течение суток может привести к ухудшению качества воды.

ВНИМАНИЕ! Использование датчика давления в системе обеспечивает оптимальные условия работы насоса, защищает его от недостаточного протока, сухого хода, защищает трубопровод и оборудование от опасного превышения давления. Внимательно отнеситесь к настройке минимального и максимального допустимого давления.

3.6.2 Фильтры

Вне зависимости от типа применяемого привода — ручного или автоматического, система обеспечивает простое и удобное управление процедурой обратной промывки и ополаскивания фильтра. Для полностью автоматического управления процессом без участия человека, используйте автоматические вентили ("IML", арт. PS-6501/PS-6500).



3.6.2.1 Ручной привод

При использовании ручного привода процесс промывки проходит в "полуавтоматическом" режиме — на экран выводится интерактивная инструкция с необходимыми действиями, циркуляционные насосы запускаются на установленное время.

	•	настройки	05/0	2/2021 19:0
фильтры				
давление обратной промывки, бар:	1.250			
продолжительность обратной промывки, мин:	4			
продолжительность ополаскивания, мин:	1			

"давление обратной промывки, бар" — давление, при котором система оповестит о необходимости обратной промывки. Минимальное значение — 0.50 бар, максимальное — 2.50 бар.

"продолжительность обратной промывки, мин" — задаётся продолжительность обратной промывки. Минимальное значение — 2 мин., максимальное — 10 мин.

"продолжительность ополаскивания, мин" — задаётся продолжительность ополаскивания фильтра после обратной промывки. Минимальное значение — 1 мин., максимальное — 6 мин.

"запуск промывки" - переход к процессу промывки. Следуйте интерактивной инструкции.

3.6.2.2 Автоматический привод

При использовании автоматического привода процесс промывки проходит в полностью автоматическом режиме. Промывка запускается по расписанию, по давлению или по команде с панели управления.

	POOL		система	05/	02/2021 21:0
фи	льтры				
режим работь автомат	і фильтра 1:		давление обратной промыв	ки, бар:	1.250
режим работь автомат	і фильтра 2:		продолжительно обратной промые	сть ки, мин:	4
			продолжительно ополаскивания, м	ють ин:	1
запуск про Ф1	омывки	запуск промывки Ф2		распи	сание промывки:
		4-	0	:	*

"режим работы фильтра 1/2" — выбор режима работы автоматического вентиля фильтра. В режиме "выключен" с вентиля снимается питание. В режиме "автомат" вентиль работает в автоматическом режиме.



"давление обратной промывки, бар" — давление, при котором автоматически запустится процесс обратной промывки фильтров. Сначала будет промыт фильтр Ф1, затем — Ф2. Минимальное значение — 0.50 бар, максимальное — 2.50 бар.

"продолжительность обратной промывки, мин" — задаётся продолжительность обратной промывки. Минимальное значение — 2 мин., максимальное — 10 мин.

"продолжительность ополаскивания, мин" — задаётся продолжительность ополаскивания фильтра после обратной промывки. Минимальное значение — 1 мин., максимальное — 6 мин.

"запуск промывки Ф1/Ф2" - принудительный запуск промывки фильтра.

"расписание промывки" — установка недельного расписания промывки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание необратимого загрязнения загрузки, фильтры следует промывать не реже одного раза в неделю, но не чаще, чем один раз в 2-3 дня.

3.6.3 Температура

Контур контроля температуры позволяет управлять как нагревом, так и охлаждением воды бассейна. В режиме нагрева осуществляется управление подключёнными насосом и шаровым/соленоидным клапаном, либо, при использовании электронагревателя, формируется управляющий сигнал для его включения. Для удовлетворения самых требовательных запросов к точности поддержания температуры воды бассейна, рекомендуется использовать регулирующий клапан (например, клапан SIEMENS VXG44 с приводом SAS61.53), это позволит избежать колебаний температуры в пределах ширины петли гистерезиса, неизбежных при использовании шаровых и соленоидных клапанов. В режиме охлаждении формируется управляющий сигнал для запуска чиллера.

3.6.3.1 Нагрев

	POOL		система	05/02	2/2021 21:0
темпе	ратура				
режим работы т	еплообменника:				
abronal					
*		4-	Ð	1	\$

"режим работы теплообменника" — выбор режима работы контура нагрева воды. В режиме "выключен" работа теплообменника заблокирована. В режиме "автомат" осуществляется автоматическое поддержание температуры воды бассейна в соответствии с уставкой.



3.6.3.2 Нагрев с регулирующим клапаном

	POOL		система	05/02/2021	21:0
темп	ература				
режим работь автомат	и теплообменника:				
пропорционал диапазон: пропорционал ПИ-регулятор	тьный пьный диапазон а, °С	1.20			
постоянная времени интег постоянная ври интегрировани	рирования: емени ия ПИ-регулятора, ми	60			
*		4	Ð		Ċ

Для управления регулирующим клапан используется ПИ-регулятор, что обеспечивает нулевую ошибку регулирования (разницу между уставкой и фактическим значением). В таком регуляторе процент открытия клапана складывается из двух составляющих — пропорциональной (П) и интегральной (И). За П-составляющую отвечает "пропорциональный диапазон", за И-составляющую — "постоянная времени интегрирования".

"пропорциональный диапазон" — диапазон, в котором процент открытия клапана пропорционален разнице между уставкой и фактическим значением. Если разница между уставкой и фактическим значением больше, чем пропорциональный диапазон, то процент открытия клапана равен 100%. Минимальное значение — 0.10 °C, максимальное — 5.00 °C.

"постоянная времени интегрирования" — это время, за которое процент открытия клапана удваивается за счет интегральной составляющей. Минимальное значение — 30 мин., максимальное — 480 мин.

POOL 05/02/2021 система 21:09 температура режим работы чиллера: автомат 4 0 1 Ċ ŧ главный события ошибки настройки состояние тренды

3.6.3.3 Охлаждение

"режим работы чиллера" — выбор режима работы контура охлаждения воды. В режиме "выключен" работа чиллера заблокирована. В режиме "автомат" осуществляется автоматическое поддержание температуры воды бассейна в соответствии с уставкой.



3.6.4 pH

Для дозирования раствора кислоты используется ПИ-регулятор, что обеспечивает нулевую ошибку регулирования (разницу между фактическим значением и уставкой). В таком регуляторе производительность насоса-дозатора складывается из двух составляющих — пропорциональной (П) и интегральной (И). За П-составляющую отвечает "пропорциональный диапазон", за И-составляющую — "постоянная времени интегрирования".

	POOL		система	05/02/2021	21:10
I	рН				
режим работы автомат			прокачка насоса выключен	:	
пропорционал диапазон: пропорционал ПИ-регулятора	і <mark>ьный</mark> іьный диапазон а, pH	2.000	время непрерыв дозирования: максимальная пр непрерывной раб	ного родолжительность боты, мин.	20
постоянная времени интег постоянная вре интегрировани	рирования: емени ия ПИ-регулятора, ми	ин.			
п главный	состояние	тренды	события	ошибки на	Ф стройки

"режим работы" — выбор режима работы контура pH. В режиме "выключен" работа насосадозатора заблокирована. В режиме "автомат" работа насоса-дозатора осуществляется в автоматическом режиме.

"пропорциональный диапазон"— диапазон, в котором производительность насоса-дозатора пропорциональна разнице между фактическим значением и уставкой. Если разница между фактическим значением уставкой больше, чем пропорциональный И диапазон, то производительность насоса-дозатора равна 100%. Слишком маленькое значение пропорционального диапазона (для конкретного бассейна) может приводить к временной передозировке. В этом случае уменьшите значение пропорционального диапазона. Минимальное значение — 0.01, максимальное — 8.00.

"постоянная времени интегрирования" — это время, за которое производительность насосадозатора удваивается за счет интегральной составляющей. Минимальное значение — 5 мин., максимальное — 360 мин.

"прокачка насоса" — принудительное включение насоса-дозатора для проверки работоспособности или прокачки реагента. При выходе из текущего экрана, прокачка автоматически выключается.

"время непрерывного дозирования" — задаётся максимальная продолжительность непрерывной работы насоса-дозатора с производительностью 100%. По истечении этого времени работа насоса-дозатора блокируется, формируется ошибка. Минимальное значение — 5 мин., максимальное — 360 мин.

3.6.5 Дезинфектор

Для дозирования гипохлорита натрия используется ПИ-регулятор, что обеспечивает нулевую ошибку регулирования (разницу между фактическим значением и уставкой). В таком регуляторе производительность насоса-дозатора складывается из двух составляющих - пропорциональной (П) и интегральной (И). За П-составляющую отвечает "пропорциональный диапазон", за И-составляющую - "постоянная времени интегрирования".



3.6.5.1 Дозирование по датчику ОВП

	POOL	_	система	05/02/20	21 21 :
дезин	нфектор				
режим работь автомат	C.		прокачка насоса: выключен	:	\bigcirc
пропорционал диапазон: пропорционал ПИ-регулятор	тьный тьный диапазон а, м.д.	4.000	время непрерывн дозирования: максимальная пр непрерывной раб	ного родолжительность боты, мин.	20
постоянная времени интег постоянная ври интегрировани	рирования: емени ия ПИ-регулятора, м	ин.			
	181	.An	A		*

"режим работы" — выбор режима работы контура дезинфектора. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" работа насоса-дозатора осуществляется в автоматическом режиме.

"пропорциональный диапазон" — диапазон, в котором производительность насоса-дозатора пропорциональна разнице между уставкой и фактическим значением. Если разница между уставкой и фактическим значением больше, чем пропорциональный диапазон, то производительность насосадозатора равна 100%. Слишком маленькое значение пропорционального диапазона (для конкретного бассейна) может приводить к временной передозировке. В этом случае уменьшите значение пропорционального диапазона. Минимальное значение при дозировании по датчику ОВП — 10 мВ, максимальное — 1000 мВ.

"постоянная времени интегрирования" — это время, за которое производительность насосадозатора удваивается за счет интегральной составляющей. Минимальное значение — 5 мин., максимальное — 360 мин.

"прокачка насоса" — принудительное включение насоса-дозатора для проверки работоспособности или прокачки реагента. При выходе из текущего экрана, прокачка автоматически выключается.

"время непрерывного дозирования" — задаётся максимальная продолжительность непрерывной работы насоса-дозатора с производительностью 100%. По истечении этого времени работа насоса-дозатора блокируется, формируется ошибка. Минимальное значение — 5 мин., максимальное — 360 мин.



3.6.5.2 Дозирование по датчику свободного хлора*

	POOL		система	05/02/2021	21:12
дезин	фектор				
режим работы автомат	:		прокачка насоса: выключен		
пропорционал диапазон: пропорционал ПИ-регулятора	в ный іьный диапазон а, мВ	300.0	время непрерывн дозирования: максимальная пр непрерывной раб	юго родолжительность боты, мин.	20
постоянная времени интегр постоянная вре интегрировани	р ирования: емени ия ПИ-регулятора, ми	30			
^		4-	Ð		\$

"режим работы" — выбор режима работы контура дезинфектора. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" работа насоса-дозатора осуществляется в автоматическом режиме.

"пропорциональный диапазон" — диапазон, в котором производительность насоса-дозатора пропорциональна разнице между уставкой и фактическим значением. Если разница между уставкой и фактическим значением больше, чем пропорциональный диапазон, то производительность насосадозатора равна 100%. Слишком маленькое значение пропорционального диапазона (для конкретного бассейна) может приводить к временной передозировке. В этом случае уменьшите значение пропорционального диапазона. Минимальное значение при дозировании по датчику свободного хлора — 0.01 мг/л., максимальное — 5.00 мг/л.

"постоянная времени интегрирования" - это время, за которое производительность насосадозатора удваивается за счет интегральной составляющей. Минимальное значение — 5 мин., максимальное — 360 мин.

"прокачка насоса" — принудительное включение насоса-дозатора для проверки работоспособности или прокачки реагента. При выходе из текущего экрана, прокачка автоматически выключается.

"время непрерывного дозирования" — задаётся максимальная продолжительность непрерывной работы насоса-дозатора с производительностью 100%. По истечении этого времени работа насоса-дозатора блокируется, формируется ошибка. Минимальное значение – 5 мин., максимальное – 360 мин.



3.6.6 Уровень

	POOL		система	05/02/2021	21:1
ур	овень				
режим работь автомат	51:		тип датчика: НО (нормально о	ткрытый контакт)	
продолжител непрерывной	тьность подпитки, мин:	15	разомкнут при ото	сутствии воды	
фильтр датчи задержка реа на срабатыва	ика: акции системы ние датчика, сек	10			
на срабатыва	ние датчика, сек				

"режим работы" — выбор режима работы контура контроля уровня воды. В режиме "выключен" работа клапана подпитки заблокирована. В режиме "автомат" подпитка бассейна осуществляется автоматически по датчику уровня в переливной ёмкости или скиммере.

"продолжительность непрерывной подпитки" — задаётся максимальная продолжительность непрерывного открытия клапана подпитки. По истечении этого времени работа клапана блокируется, формируется ошибка. Минимальное значение уставки — 1 мин., максимальное — 360 мин.

"фильтр датчика" — задаётся задержка открытия/закрытия клапана подпитки при наличии/отсутствии воды на датчике уровня. Минимальное значение — 5 сек., максимальное — 180 сек.

"тип рабочего датчика" — выбор типа используемого датчика уровня. Нормально открытый (НО) — контакт датчика разомкнут, когда уровень воды ниже датчика и замкнут, если уровень воды выше датчика. Нормально закрытый (НЗ) — контакт датчика замкнут, когда уровень воды ниже датчика и разомкнут, если уровень воды выше датчика.

3.6.7 Ультрафиолет

	POOL		система	05/02/	2021 21:14
ультра	афиолет				
режим работы автомат	:				
	181	4	Ø		*
главный	состояние	тренды	события	ошибки	настройки

"режим работы" — выбор режима работы установки УФ-обеззараживания. В режиме "выключен" работа установки заблокирована. В режиме "автомат" включение/отключение установки производится в автоматическом режиме.



3.6.8 Подсветка

	POOL		система	05/	02/2021 21:
под	светка				
режим работь автомат	a:				
режим управл по расписании	іения: О				
начало работи подсветки, пер время начала работы подсв	ы риод 1: етки, ч. : м.	08:00	окончание работь подсветки, перио, время окончания работы подсветки	и д.1: 1, ч. : м.	11 : 15
начало работ подсветки, пер время начала	ы риод 2:	15 : 45	окончание работь подсветки, перио, время окончания	і ц 2:	19 : 40

"режим работы" — выбор режима работы подсветки. В режиме "выключен" работа подсветки заблокирована. В режиме "автомат" становится доступен выбор режима управления подсветкой.

"режим управления" — выбор источника управления подсветкой. В режиме "по расписанию" подсветка автоматически включается в периоды, задаваемые пользователем. Для исключения периода из работы, нужно задать время начала и окончания периода равными нулю, т.е. с 00:00 по 00:00. В режиме "от выключателя" подсветка включается и выключается замыканием и размыканием цепи управления подсветкой (см. стр. 41 Схемы внешних подключений). Для этого можно использовать обычный выключатель с фиксацией, устанавливаемый в удобном месте или, например, "сухой" контакт из системы "Умный дом" для дистанционного управления.

3.6.9 Коагулянт*

	POOL		система	05/02/20	021 21:15
коаг	улянт				
режим работы автомат			прокачка насоса: выключен		
концентрация коагулянта: желаемая кони коагулянта, мл	центрация /м³	0.100			
циркуляционн расход: фактический ц расход для ра	ый иркуляционный счета концентрации	, м ³ 5.0			
павный	состояние	тренды	события	! ошибки	ф настройки

"режим работы" — выбор режима работы контура дозирования коагулянта. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" работа насоса-дозатора осуществляется в автоматическом режиме.

"концентрация коагулянта" — задаётся объём дозирования коагулянта в мл/м³ циркуляционного потока. Уставка концентрации выбирается в соответствии с инструкцией по применению используемого коагулянта. Минимальное значение — 0.01 мл/м³, максимальное — 5.00 мл/м³.



"циркуляционный расход" - указывается фактический циркуляционный расход в системе водоподготовки. Значение используется для расчёта необходимого объёма дозируемого коагулянта. Минимальное значение — 5 м³/ч, максимальное — 50 м³/ч.

"прокачка насоса" - принудительное включение насоса-дозатора для проверки работоспособности или прокачки реагента. При выходе из текущего экрана, прокачка автоматически выключается.

ВНИМАНИЕ! Внимательно указывайте циркуляционный расход - завышенное значение приводит к повышению объёма дозирования коагулянта, что, в свою очередь, может приводить к замутнению и понижению уровня pH воды. В этом случае уменьшите значение циркуляционного расхода и/или уменьшите концентрацию коагулянта.

3.6.10 Альгицид*

	POOL		система	05/0	2/2021	21:1
аль	гицид					
режим работь автомат	i:		прокачка насоса: выключен		C	
доза альгицида: объем дозирс альгицида, мл	рвания 1	1				
				ра до	асписание зирования:	:

"режим работы" — выбор режима работы контура дозирования альгицида. В режиме "выключен" работа насоса-дозатора заблокирована. В режиме "автомат" работа насоса-дозатора осуществляется в автоматическом режиме.

"доза альгицида" — задаётся объём дозирования альгицида в мл. Доза выбирается в соответствии с инструкцией по применению используемого альгицида. Минимальное значение — 1 мл, максимальное — 5000 мл.

"прокачка насоса" — принудительное включение насоса-дозатора для проверки работоспособности или прокачки реагента. При выходе из текущего экрана, прокачка автоматически выключается.

"расписание дозирования" — установка недельного расписания дозирования альгицида. Выбирается день недели и время начала дозирования выбранного объёма реагента.



3.6.11 Система

"SmartPool lite" — универсальное решение, делающее возможным быстрое и понятное конфигурирование системы в соответствии с технологической схемой водоподготовки именно вашего бассейна. Конфигурирование системы выполняется монтажной организацией.

	POOL		система	07/02/2021	11:23
тип бассейна переливной	:		датчик хлора: отсутствует	(
количество н в системе, шт	асосов тук:	2	контур дозиров присутствует	ания коагулянта:	
количество ф два фильтра	оильтров:		контур дозиров присутствует	ания альгицида:	
6-ти поз. вен присутствуют	тили с приводом:		контур подсвети присутствует	ки:	
контур контр присутствует	оля температуры:		контур УФ-обез присутствует	зараживания:	
метод контро дискретный	оля температуры:			POOL	
устройство ко охладитель	онтроля температурн	əi:			
павный	состояние	тренды	События	! ошибки нас	Ф стройки

"тип бассейна" — выбор типа бассейна. Варианты: переливной/скиммерный.

"количество насосов в системе" — количество циркуляционных насосов в системе. При двух насосах в системе, в режиме фильтрации всегда работает только один, второй насос резервный. Варианты: 1 или 2.

"количество фильтров" — количество фильтров в системе. Варианты: 1 или 2.

"6-ти поз. вентили с приводом" — наличие автоматических вентилей в системе ("IML", арт. PS-6501/PS-6500). Варианты: присутствуют/отсутствуют.

"контур контроля температуры" — наличие контура контроля температуры в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"метод контроля температуры" — дискретный для соленоидного или шарового клапана, аналоговый - для регулирующего. Варианты: дискретный/аналоговый.

"устройство контроля температуры" — нагреватель для теплообменника или электронагревателя, охладитель - для чиллера. Варианты: нагреватель/охладитель.

"датчик хлора"— наличие датчика свободного хлора в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"контур дозирования коагулянта" — наличие контура дозирования коагулянта в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"контур дозирования альгицида" — наличие контура дозирования альгицида в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"контур подсветки" — наличие контура подсветки в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"контур УФ-обеззараживания" — наличие установки УФ-обеззараживания в системе. Варианты: присутствует/отсутствует.

"название бассейна" — изменение названия бассейна.



4 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением "SmartPool lite" убедитесь в правильности электрического подключения оборудования к Шкафу автоматизации в соответствии со Схемой внешних подключений. Тип и сечение кабелей должны соответствовать Схеме внешних соединений. Подключите шланги забора и подачи раствора кислоты и гипохлорита натрия к соответствующим насосам дозирования. Убедитесь в наличии химических реагентов в канистрах.

Порядок запуска:

1) Наполните бассейн и заполните всю систему водоподготовки водой.

2) В соответствии с комплектацией вашего бассейна переведите необходимые автоматические выключатели внутри Шкафа автоматизации в положение "Включено".

3) Главный выключатель на боковой стенке Шкафа автоматизации перевести из положения "ВЫКЛ" в положение "ВКЛ".

4) После окончания процесса загрузки контроллера перейдите в меню "НАСТРОЙКИ"-"СИСТЕМА" и произведите конфигурирование в соответствии с вашей технологической схемой бассейна.

5) Переведите все необходимые краны в системе водоподготовки в соответствии с режимом циркуляции.

6) В экране "НАСТРОЙКИ" → "НАСОСЫ" переведите насосы в режим работы "автомат". Заработает циркуляционный насос. Убедитесь, что в системе водоподготовки происходит процесс циркуляция воды.

7) Настройте нижнее и верхнее аварийное давление, соответствующее вашей системе водоподготовки. Нижнее аварийное давление установить больше статического давления на 0.3-0.35 бар (статическое давление — это давление в системе при выключенном насосе). Верхнее аварийное давление установить меньше предельного давления на 0.1-0.2 бар (предельное давление — это давление, создаваемое насосом при работе с перекрытым протоком, например, при закрытом 6-ти позиционном вентиле или перекрытом протоке после фильтра).

8) Произведите шоковое хлорирование воды в соответствии с рекомендациями производителя используемого хлорсодержащего реагента. При шоковой обработке вручную поддерживайте уровень pH 7.2-7.4.

9) Наполните водой измерительную ячейку на панели для измерения pH/Rx/Cl free*. Датчики pH и Rx освободите от защитных колпачков и закрепите в измерительной ячейке. В соответствии с инструкцией к датчику Cl free* заполните его электролитом и так же поместите в измерительную ячейку. Подключите датчики к преобразователю в соответствии с маркировкой. Откройте проток через ячейку. В меню "COCTOЯНИЕ" убедитесь, что проток через ячейку в пределах 30-200 литров в час. При необходимости шаровым краном на входе в измерительную ячейку отрегулируйте поток.

10) Убедитесь, что на мнемосхеме экрана "СОСТОЯНИЕ" нет оборудования, окрашенного красным цветом. Если какое-то из устройств окрашено красным, необходимо коснуться схематичного изображения этого устройства, появится сообщение ошибки. Устраните неисправность.

11) В экране "НАСТРОЙКИ" задайте режимы работы установленного оборудования.

12) Проверьте работу датчика уровня воды в переливной ёмкости/скиммере, вручную меняя его положение. На экране "СОСТОЯНИЕ" наблюдайте за работой клапана подпитки.

13) На главном экране настройте желаемые параметры воды для pH/Rx/Cl free*/T.

14) Ручные выключатели на насосах-дозаторах переключите в положение "ВКЛ". Убедитесь, что краны подачи химических реагентов в систему водоподготовки открыты.

15) По истечению периода адаптации проведите первое обслуживание в соответствии с перечнем ежемесячных регламентных работ.

16) В экране "НАСТРОЙКИ" → "НАСОСЫ" задайте желаемый режим работы для циркуляционных насосов.



Если на экране "СОСТОЯНИЕ" нет параметров и оборудования окрашенного красным цветом, на экране "ОШИБКИ" нет аварийных сообщений, подключение оборудования и его запуск произведён успешно.

ВНИМАНИЕ! После первого запуска необходимо контролировать работу оборудования в течение 3 дней. Это время требуется комплексной автоматизации "SmartPool lite" для адаптации под заданные параметры и индивидуальные особенности вашей системы водоподготовки. Пользование бассейном в этот период недопустимо!



5 РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для корректной работы комплексной автоматизации "SmartPool lite" необходимо соблюдать рекомендованный график регламентных работ. В случае аварийных ситуаций, связанных с отсутствием необходимого обслуживания, производитель вправе снять с себя ответственность за возможные последствия.

Ежемесячные регламентные работы:

1) Проверка работоспособности УЗО (устройство защитного отключения).

2) Проверка работоспособности датчика давления.

3) Проверка работоспособности датчика уровня воды в переливной ёмкости/скиммере и клапана подпитки.

4) Проверка работоспособности повысительного насоса и клапана подачи теплоносителя.

5) Промывка сетчатого фильтра измерительной ячейки.

6) Калибровка датчиков pH/Rx/Cl free*.

7) Проверка работоспособности насосов-дозаторов химических реагентов.

8) Проверка рабочих шлангов насосов-дозаторов, шлангов забора и подачи химреагентов на предмет протечек и закальцовывания.

Ежеквартальные работы:

1) Протяжка клеммных соединений в Шкафу автоматизации "SmartPool lite".

2) Промывка шлангов забора и подачи, клапанов впрыска и заборных фильтров на шлангах подачи химреагентов.

Ежегодные работы:

1) Замена шлангов подачи и забора химреагентов.



6 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок — 24 месяца с момента передачи оборудования.

Гарантия НЕ распространяется на быстроизнашивающиеся детали: датчики (pH, Rx, Cl free*), шланги подачи и забора химреагентов, рабочие шланги насосов-дозаторов.

Гарантия НЕ распространяется в следующих случаях:

1) Отсутствие регламентного обслуживания.

2) Внесение изменений в конструкцию или механические повреждения.

3) Имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей.

4) Имеются повреждения, вызванные стихией, пожаром, случайными внешними факторами (несоответствие напряжения в сети электропитания согласно установленным нормам и стандартам, гроза и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Неправильное электрическое подключение может привести к некорректной работе комплексной автоматизации системы водоподготовки "SmartPool lite" и подключаемого к нему оборудования, а также к их поломке. При установлении данного факта гарантия на оборудование аннулируется.



7 МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Схема №1 — Технологическая схема

Схема №2 — Схема внешних подключений

Схема №3 — Схема монтажа датчика давления

Схема №4 — Схема монтажа датчика температуры

Схема №5 — Схема монтажа узла впрыска химических реагентов



7.1 Схема №1 — Технологическая схема



Оборудование, входящее в комплектацию "SmartPool lite"

- 1. Шкаф автоматизации "SmartPool lite";
- Панель для измерения pH/Rx в комплекте с датчиками;
- 3. Насосы-дозаторы химреагентов;
- 4. Датчик уровня воды (поплавковый) в переливной емкости/скиммере;
- 5. Датчик давления воды (см. Схему № 3);
- 6. Датчик температуры (см. Схему № 4).

Оборудование, не входящее в комплектацию "SmartPool lite"

- 7. Насосы циркуляционные;
- 8. Фильтр песчаный;
- 6-ти позиционный клапан или клапан обратной промывки ("IML", арт. PS-6501/PS-6500);
- 10. Установка УФ-обеззараживания;
- 11. Теплообменник;
- 12. Повысительный насос теплоносителя;
- 13. Клапан электромагнитный нормально закрытый.



7.2 Схема №2 — Схема внешних подключений













7.3 Схема №3 — Схема монтажа датчика давления





7.4 Схема №4 — Схема монтажа датчика температуры





7.5 Схема №5 — Схема монтажа узла впрыска химических реагентов

