



A	B	C	D	E
700	500	300	400	200
700	500	500	600	200
700	500	700	800	200
700	500	1000	1100	200

Водопад 111.

- 1) Подсоединить трубу к закладному элементу, выход 2" с внутренней резьбой.
- 2) Вмонтировать закладной элемент в место установки водопада.
- 3) Установить водопад совместив отверстия с шпильками на закладном элементе и притянуть гайками.

- a) Подсоединение 2" с внутренней резьбой.
- b) Труба Ø63мм.
- c) Производительность насоса:
 - 111 (300) - 15 м3/час;
 - 111 (500) - 18 м3/час;
 - 111 (700) - 23 м3/час;
 - 111 (1000) - 26 м3/час.
- d) Труба Ø110мм.

